

	iPod				iPod nano							iTouch		iPhone			
	3G	4G	5G	6G/6.5G	1G	2G	3G	4G	5G	6G	7G**	1G/2G/3G/4G	5G/6G/7G**	1G/3G/3GS/4	4S/5S/5S/5SE/6/7**	8/X/XS/XR/SE/11/12/13 **	
UTE-200BT-/202-/4DAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UTE-92BT-/93DAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UTE-72BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iDE-178BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iDA-X305/-X305S 4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iDA-X303/-X313 4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iDA-X301/-X311 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iDA-X100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iDA-X200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iDA-X300 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iDA-X001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDA-137BTi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDA-117Ri 4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDA-105Ri 4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDA-9887R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDA-9884R/-86R 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDA-9883R/-85R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-W296BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-W235BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-W233R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-W203Ri 3)6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-203BT-/205DAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-201R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-196DAB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-193BT-/195BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-183BT-/185BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-182R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-181R/RR/RM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-177BT-/178BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-175R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-173BT-/174BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-171R/RR/RM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-135BT-/136BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-133BT-/134BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-131R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-125BT-/126BT 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-123R 4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-114BTi 3)6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-113BT 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-112Ri 3)6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-111R/RM 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-104BTi 3)6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-103BT 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-102Ri 3)6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-101R/RM 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-9882Ri 3)6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-9881R/RB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-9880R 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-9874R/RR/RB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-9872R/RM/-73RB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-9870R/RM/-71R/R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CDE-9850Ri 6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X903D-xx (DU/F/G6/G7/OC3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X902D-xx (DU/F/G6/G7/OC3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X901D-xx (DU/F/G6/G7/OC3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X803D-U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X802D-U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X801D-U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X800D-xx (UML/S/V)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X703D-xx (A4/A5/O5/F)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X702D-xx (A4/A5/O5/F)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X701D-xx (A4/A5/O5/F)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-W720D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-W710D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-W997BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-W990BT-HDMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-W977BT/-W987D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-W970BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-W920R/-25R/-28R 1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-W611D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-S900R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INE-F904D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INA-W910R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
i902D-xx (DU/F/G6/G7/OC3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iLX-W650BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iLX-F903D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iLX-702D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iLX-700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ICS-X7-X8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iXA-W407BT 4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
iXA-W404R 4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVE-W585BT 12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVE-W560BT 12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVE-W535BT 12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVE-W530BT 12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVA-D511R/RB/-D800R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVA-D106R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVA-D105R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVA-W520R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVA-W502/505R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVA-W202/205R	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IVA-W200Ri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KCA-420i	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KCE-425i	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

✓ - OK X - Desteklemeyiz ⊗ - Bildiri Notu

2): Bir işlev sağlanamaz. Farklı belenim sürümleri nedeniyle, bu bir sorun olabilir. Alp Baş Ünitesinin ekranında "arama" gösterilir.

3): Yalnızca Tam Hız konektörü aracılığıyla bağlanabilir.

4): Yalnızca USB konektörü aracılığıyla bağlanabilir. CDE-123R hariç USB iPod kablosu dahildir.

6): iPod Tam Hızlı bağlantı kablosu dahildir.

7): Tam Hız ve USB konektörü ile bağlanabilir. Kapaklar sadece USB bağlantısı üzerinden ekranda gösterilir. 1.1.2 sürümü ve iPod nano sürümü 1.3 ile test edin

8): Yalnızca iPod ses desteği.

9): iPod ses ve iPod video desteği.

11): iPhone ekranında hata mesajı. Bir işlev sağlanamaz.

12): iPhone5/6, iTouch 5 ve iPod nano 7G: Alpine Ana Ünite için en son üretici yazılımı gereklidir. Lütfen www.alpineeurope.com adresinden Ana Ünitede en son aygıt yazılımı sürümünün kurulu olup olmadığını kontrol edin.

*) iPhone >3G, iTouch >2G, iPod nano >4G, Tam Hızlı konektörde şarj olamaz (KCX-422TR gereklidir). iPhone donanım yazılımı sürümü 2.2.1 ile test edin. Bir fonksiyon (FW >2.2.1) sağlanamıyor.

**) iPhone/iPod özelliğinden dolayı video sinyali sağlanmaz. Ses çıkışı için, orijinal Alpine iPod kablosu (dahil, KCU-4611V veya KCU-445i, modele bağlı olarak) ile birlikte orijinal "Apple Lightning - USB kablosu" / "Apple Lightning - 30 pimli adaptör" gereklidir.).